



Enkla knep för att minska risken vid ett åskoväder

Åska kan orsaka skador på elkablar, elektronik som bärbar och fast telefon, dator, modem, tv och digitalbox, på vitvaror som kyl och frys och på själva byggnaden om det börjar brinna. Om blixten slår ner kan det också bli skador som upptäcks långt senare, när man till exempel slår på elen för att börja värma upp huset framåt hösten. Då kan det visa sig att till exempel isolering på kablar är skadad vilket kan orsaka allvarliga elfel och bränder.

Det är enkelt att förebygga många av de skador som åskan kan leda till.

Förebygg åskskador så här

- Installera överspänningsskydd på inkommande el och telefon. De skyddar mot så kallade inledningsskador på grund av åska eller överspänning på elnätet .
- Se till att ha en fungerande jordfelsbrytare.
- Se till att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare.
- Dra ur sladdar på elektroniska saker som dator, tv, modem och telefon.

Om du misstänker att åskan slagit ned, tänk på detta

- Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand ska du kontakta Räddningstjänsten för sakkunnig hjälp.
- Kontrollera att alla elanslutna apparater och maskiner fungerar. Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.
- Om du bytt eller återställt säkring och den bryter igen ska du kontakta en behörig elinstallatör. Det kan finnas risk att brand uppstår.
- Anlita snarast en behörig elinstallatör, för reparation och isoleringsmätning, vid skada på fast monterad elinstallation eller utrustning.
- Fotografera synliga skador på fast eller lös egendom.